

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70




Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: [czi@nt-rt.ru](mailto:czi@nt-rt.ru) || Сайт: <https://chiz.nt-rt.ru>


## Технические характеристики

### Шаблоны для контроля автосцепного устройства вагонов. Контроль корпуса автосцепки.

<b>№ 821</b>	Шаблон для проверки ширины зева корпуса автосцепки	
	<p><i>Габаритные размеры, мм</i> 250x120x138  <i>Масса, кг</i> 1,4</p>	
<b>№ 822</b>	Шаблон для проверки закруглений углов зева и малого зуба автосцепки	
	<p><i>Габаритные размеры, мм</i> 110x55x15  <i>Масса, кг</i> 0,3</p>	
<b>№ 892</b>	Шаблон для проверки длины малого зуба и расстояния между ударной стенкой зева и тяговой поверхностью большого зуба автосцепки	
	<p><i>Габаритные размеры, мм</i> 247x87x8  <i>Масса, кг</i> 0,3</p>	
<b>№ 893</b>	Шаблон для проверки длины малого зуба корпуса и расстояния между ударной стенкой зева и тяговой поверхностью большого зуба при деповском ремонте вагона	
	<p><i>Габаритные размеры, мм</i> 200x60x125  <i>Масса, кг</i> 0,4</p>	
<b>№ 884</b>	Шаблон для проверки длины малого зуба корпуса и расстояния между ударной стенкой зева и тяговой поверхностью большого зуба после наплавки и обработки ударных поверхностей	
	<p><i>Габаритные размеры, мм</i> 247x90x8  <i>Масса, кг</i> 0,3</p>	
<b>№ 914p- № 914p-2</b>	Шаблон для проверки ударной поверхности малого зуба и ударной стенки зева автосцепки	
	<p><i>Габаритные размеры, мм</i> 230x210x589  <i>Масса, кг</i> 6,3</p>	

**№ 914p/21**

Габаритные размеры, мм 128x50x22  
 Масса, кг 0,13

**№ 914p/24-1**

Шаблон для проверки ударных поверхностей контура зацепления.  
 Профильная планка.


Габаритные размеры, мм 575x10x4  
 Масса, кг 0,8

**№ 914p/22-2** Шаблон для проверки тяговой поверхности малого зуба автосцепки


Габаритные размеры, мм 460x160x93  
 Масса, кг 2,0

**№ 914p/2** Шаблон для проверки тяговой поверхности малого зуба и большого зуба

Габаритные размеры, мм 460x140x65  
 Масса, кг 2,6

**№ 845** Шаблон для проверки ширины кармана для замка в корпусе автосцепки и положения отверстия для запорного болта


Габаритные размеры, мм  $\varnothing 52 \times 217$   
 Масса, кг 1,3

**№ 848** Шаблон для проверки ширины кармана для замка в корпусе автосцепки

Габаритные размеры, мм 293x72x100  
 Масса, кг 1,1

**№ 849p -** Шаблон для проверки размеров шипа для замкодержателя и его положения относительно контура зацепления


Габаритные размеры, мм 328x80  
 Масса, кг 1,12

**№ 827** Шаблон для проверки контура зацепления корпуса автосцепки






Габаритные размеры, мм 400x240x510  
 Масса, кг 8,7


**№ 889** Контршаблон для проверки шаблона № 827p

Габаритные размеры, мм 328x306x4  
 Масса, кг 1,9

**№ 797** Шаблон для проверки диаметров и соосности малого и большого отверстий для маятника подъемника

Габаритные размеры, мм  $\varnothing 53,5 \times 292$   
 Масса, кг 1,9

<b>№ 46</b>	Шаблон для проверки перемычки хвостовика корпуса автосцепки со стороны клина после ремонта		
	<i>Габаритные размеры, мм</i>	245x140x140	
	<i>Масса, кг</i>	5,6	
<b>№ 806</b>	Шаблон для проверки диаметра и состояния кромки торца шипа для замкодержателя		
	<i>Габаритные размеры, мм</i>	158x50x60	
	<i>Масса, кг</i>	0,36	
<b>№ 816</b>	Шаблон для проверки положения шипа для замкодержателя относительно контура зацепления		
	<i>Габаритные размеры, мм</i>	294x162x75	
	<i>Масса, кг</i>	1,73	
<b>№ 937</b>	Шаблон для проверки положения отверстия для валика подъемника относительно контура зацепления		
	<i>Габаритные размеры, мм</i>	340x125x75	
	<i>Масса, кг</i>	0,7	
<b>№ 938</b>	Шаблон для проверки шипа для замкодержателя относительно отверстия для валика подъемника		
	<i>Габаритные размеры, мм</i>	297x233x30	
	<i>Масса, кг</i>	1,52	
<b>№ 897р-</b>	Шаблон для проверки толщины перемычек хвостовика автосцепки при капитальном ремонте вагонов и локомотивов		
	<i>Габаритные размеры, мм</i>	98x95x10	
	<i>Масса, кг</i>	0,550	
<b>№ 898р-</b>	Шаблон для проверки толщины перемычек хвостовика автосцепки при деповском ремонте		
	<i>Габаритные размеры, мм</i>	95x95x10	
	<i>Масса, кг</i>	0,550	
<b>№ 900р-</b>	Шаблон для проверки толщины перемычек хвостовика автосцепки после наплавки и обработки независимо от вида ремонта		
	<i>Габаритные размеры, мм</i>	99x55x10	
	<i>Масса, кг</i>	0,17	



<b>№ 834</b>	Шаблон для проверки положения полочки для верхнего плеча предохранителя относительно шипа замкодержателя и контура зацепления автосцепки	
	<i>Габаритные размеры, мм</i>	242x294x75
	<i>Масса, кг</i>	1,946

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: [czi@nt-rt.ru](mailto:czi@nt-rt.ru) || Сайт: <https://chiz.nt-rt.ru>